

# KARTA GWARANCYJNA ORAZ INSTRUKCJA MONTAŻU DRZWI STALOWYCH ANTYWŁAMANIOWYCH KLASY B

## WYPEŁNIA PUNKT SPRZEDAŻY:

DATA SPRZEDAŻY:.....

NUMER FAKTURY/PARAGONU.....

PODPIS I PIECZĄTKA PUNKTU HANDLOWEGO

## WYPEŁNIA FIRMA MONTUJĄCA:

DATA MONTAŻU:.....

PODPIS I PIECZĄTKA OSOBY MONTUJĄCEJ

## OGÓLNE WYTYCZNE I ZALECENIA OSADZENIA DRZWI STALOWYCH

1. Montaż drzwi antywłamaniowych powinien być wykonany przez zespół przeszkolonych pracowników zorientowanych w problematyce mechanicznych urządzeń zabezpieczających przed włamaniem. Drzwi przed zamontowaniem należy skontrolować odnośnie dokładności wykonania oraz ich strony i kierunku otwarcia, ponieważ kierunek otwarcia przewidziany przez producenta ma istotne znaczenie dla ich poprawnego funkcjonowania. Należy sprawdzić czy wymiary drzwi odpowiadają tym określonym w zamówieniu oraz czy zostały zachowane kąty proste ościeznicy i skrzydła. Sprawdzeniu również powinno podlegać działanie drzwi polegające na ocenie czy położenie skrzydła względem ościeznicy zapewnia płynną jego pracę bez nadmiernych jego oporów. Usytuowanie skrzydła względem ościeznicy powinno być takie, aby był zachowany luz pomiędzy skrzydłem a progiem wynoszący 5mm (+/- 1mm). W przypadku braku zachowania odpowiedniego luzu należy wyjąć czopy zawiasów i poprzez zastosowanie podkładek o odpowiedniej grubości należy doprowadzić do właściwego położenia skrzydła. Równocześnie należy sprawdzić czy wszystkie czopy zawiasów są właściwie zabezpieczone przed samoistnym wysunięciem.
2. Otwór, w którym mają być zamontowane drzwi należy odpowiednio przygotować poprzez zapewnienie właściwych wymiarów wysokości i szerokości, odpowiednich do rozmiaru drzwi, oraz zachowanie pionu płaszczyzn wyznaczających ościeże. Pomiar w trzech miejscach pozwala określić średni wymiar otworu ościeża. Należy również dokonać pomiaru przekątnych, ich równość potwierdza prostokątność otworu. Luz pomiędzy ościeżnicą drzwiową a płaszczyzną ościeża powinien wynosić 10-15 mm na stronę. Struktura ściany, w której są osadzone drzwi powinna być jednorodna i może być wykonana z następujących materiałów: beton, cegła pełna, beton spieniany, pustak ceramiczny.
3. Jeżeli skrzydło funkcjonuje poprawnie należy je ustawić w pozycji rozwartej i przystąpić do wiercenia otworów przez stojak zawiasowy po 3 otwory o średnicy 14mm i głębokości 110mm. Otwory przed umieszczeniem w nich złącz rozporowych należy starannie oczyścić z odpadów wiercenia i pyłów. Następnie umieścić korpusy złącz w otworach, pod nakrętki śrub rozpierających włożyć podkładkę i dokręcić nakrętki wszystkich złącz przy pomocy odpowiedniego klucza nasadowego. Nakrętki należy dokręcać z użyciem odpowiedniej siły, tak aby nie zniekształcić ościeznicy oraz otworów montażowych. W otworach montażowych ościeznicy należy umieścić zaślepki. Podczas wypełniania szczelin pianką należy zwrócić uwagę, aby nie występowały puste przestrzenie. Puste miejsca po usunięciu klinów ustalających należy również wypełnić pianką

poliuretanową. Po wypełnieniu całej przestrzeni między ościeżem a ościeżnicą należy zamknąć skrzydło drzwiowe i pozostawić na czas pełnego związania pianki poliuretanowej, a następnie usunąć jej nadmiar i obrobić masą tynkarską lub szpachlową.

4. Montaż wkładki bębnekowej. Wkładka wyposażona jest w zestaw kluczy bębnekowych i kluczy montażowych. Montażyci w procesie osadzania drzwi powinni mieć udostępnione jedynie klucze montażowe. Po zamontowaniu drzwi należy włożyć do wkładki klucz użytkowy, w tym momencie wkładka przekoduje się na klucze użytkowe a montażowe przestaną działać. Działanie to jest nieodwracalne i zabezpiecza przed dorobieniem kluczy użytkowych przez osoby niepowołane. Wkładkę bębnekową należy wprowadzić w odpowiedni otwór zamka i ustalić jej położenie przez wkręcenie śruby przechodzącej przez czoło zamka głównego. Po sprawdzeniu działania mechanizmu ryglującego należy założyć osłonę zabezpieczającą wkładkę przed rozwierceniem oraz zamontować klamki w taki sposób aby dostęp do śrub był od strony wewnętrznej chronionego pomieszczenia.
5. W celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia montażu drzwi należy wykonać następujące czynności:
  - sprawdzić przyleganie uszczelek na całym obwodzie skrzydła
  - sprawdzić pracę mechanizmu zapadki zamka głównego poprzez kilkukrotną próbę jej zaczepienia o zaczep podczas zamykania skrzydła drzwiowego
  - sprawdzić pracę mechanizmu zasuwki przez próbę wprowadzenia zasuwki w odpowiednie otwory zaczepowe dla zasuwki zamka głównego, zasuwki zamków dodatkowych i zasuwki trzpieniowych wchodzących w otwory zaczepowe w nadprożu i progu
  - sprawdzić czy ruch skrzydła podczas otwierania i zamykania odbywa się płynnie bez żadnych oporów i zahamowań
  - sprawdzić płynność działania klamek oraz ich swobodny powrót do pozycji wyjściowej

#### **PRODUCENT UDZIELA 12 MIESIĘCZNEJ GWARANCJI OD DATY ZAKUPU.**

##### **W przypadku zgłoszenia reklamacji importer zobowiązuje się do:**

1. Załatwienia reklamacji w ciągu 21 dni od dnia otrzymania pisemnego zgłoszenia reklamacji wraz z przedstawieniem niniejszej karty gwarancyjnej i dokumentu zakupu w sieci sprzedaży.
2. Importer w tym terminie zobowiązuje się do usunięcia wad (jeżeli są zasadne)
3. Importer wymieni na towar wolny od wad w przypadku braku możliwości ich usunięcia lub jeśli po dokonaniu co najmniej 3 napraw tego samego elementu nie stwierdzono pozytywnych efektów.

#### **WARUNKI GWARANCJI:**

1. Dowód zakupu drzwi w sieci sprzedaży i prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna.
2. Montaż wykonany przez osoby znające zasady sztuki budowlanej.
3. Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić jakość i kompletność zakupionego towaru oraz czy wielkość, kierunek otwierania się drzwi był zgodny z zamówieniem klienta.
4. Wady jawne - powinny być reklamowane w ciągu 14 dni od daty zakupu, ale nie **później niż przed zamontowaniem drzwi.**
5. Dokonanie zakupu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków gwarancji.
6. Sposób i miejsce załatwienia reklamacji jest ustalony przez dystrybutora z klientem.
7. W przypadku wymiany wadliwych elementów na nowe odbiorca zobowiązany jest do wydania reklamowanych elementów z chwilą otrzymania towaru wolnego od wad.
8. Sprzedawca ponosi koszty dostarczenia wyrobów w ramach reklamacji do odbiorcy.
9. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta kosztami związanymi z całą procedurą reklamacyjną.

#### **GWARANCJA TRACI WAŻNOŚĆ W PRZYPADKU:**

- a) Niewłaściwego montażu **patrz zalecenia montażu drzwi**
- b) Niewłaściwego przechowywania lub transportu
- c) Stosowania przeróbek
- d) Uszkodzeń powstałych poza punktem sprzedaży i dystrybucji

